

HYBRYDOWY FALOWNIK FOTOWOLTAICZNY Skrócona instrukcja obsługi

WERSJA POLSKA

1 Uruchomienie

1.1 Przygotowanie aplikacji

1 Zainstalować najnowszą wersję aplikacji do konfiguracji i monitorowania.

2 Zarejestrować konto w aplikacji do monitorowania. Jeśli masz konto i hasło od przedstawiciela/instalato-

ra lub od firmy Selfa, pomiń ten krok.

1.2 Kontrola przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem falownika należy sprawdzić następujące elementy:

- ① Wszystkie urządzenia zostały pewnie zainstalowane.
- 2 Rozłącznik(i) DC i wyłącznik obwodu AC są w pozycji "OFF".
- ③ Przewód uziemiający jest prawidłowo i pewnie podłączony.
- ④ Przewód AC jest prawidłowo i pewnie podłączony.
- ⑤ Przewód DC jest prawidłowo i pewnie podłączony.
- 6 Przewód komunikacyjny jest prawidłowo i pewnie podłączony.
- ⑦ Nieużywane zaciski są zaślepione.

⑧ Na górze falownika lub w skrzynce przyłączeniowej (jeśli jest) nie znajdują się żadne obce przedmioty, takie jak narzędzia.

⑨ Wyłącznik obwodu AC jest dobrany zgodnie z wymaganiami niniejszej instrukcji i obowiązującymi normami.

1 Wszystkie znaki i etykiety ostrzegawcze są nienaruszone i czytelne.

1.3 Procedura uruchomienia

Jeśli wszystkie wyżej wymienione wymagania są spełnione, należy wykonać następujące czynności, aby uruchomić falownik po raz pierwszy.

1 Włączyć wyłącznik prądu AC.

2 Włączyć wyłącznik baterii litowej. Włączyć ręcznie zasilanie akumulatora, jeśli jest na wyposażeniu.

3 Obrócić rozłącznik DC do pozycji "ON".

④ Jeśli warunki nasłonecznienia i sieci spełniają wymagania, falownik będzie normalnie działał. Czas na połączenie falownika z siecią może zająć kilka minut lub nawet więcej, w zależności od wybranego kodu kraju w ustawieniach początkowych i rzeczywistego stanu sieci lokalnej.

⑤ Obserwuj wskaźnik LED, aby upewnić się, że falownik pracuje normalnie.

2 Instrukcja konfiguracji modułu WiFi



5

Kliknij i wybierz odpowiednią sieć routera, którą chcesz skonfigurować.



6

Wprowadź hasło sieci bezprzewodowej (zwróć uwagę na duże litery), naciśnij Połącz.



7

Jeśli połączenie powiodło się, wyświetli się komunikat "Connection succeeded". Po pomyślnej konfiguracji, wskaźnik stanu modułu WIFI będzie się świecił.

	Countries and sold		
the Campoon	The Oliver Aver (AF) is		
	that if your sugge is P is on the will page, you do	iner die	
in Passan State	t faul if your stage (AF) is in the will page, you do made	i bendite	
ne Plane en	t fint if your stager (AF) is in the well pages, you an innexe	inendite	
Ditt. Phase and in the second second in Dit second second	n din if your sequels? In no the well page, you ar most	tinen.Oto	
	e Brack (Franzer songer: AF) pa an diar will proger, year of an and	ninen (h	
	e Brack (Franzer songers AF) par an the well progers, year of an and	ninen () te	
	e den 17 som soger AT på de de vell soger, pas de en sode		
	charl para sour si para in the set para para so		

3 Instrukcja konfiguracji modułu LAN

Jeśli protokół DHCP jest włączony na routerze, nie trzeba konfigurować modułu LAN. W przeciwnym razie należy skonfigurować moduł LAN na ekranie falownika.

① Znajdź "Ustawienia ogólne", naciskając krótko przycisk na ekranie falownika.

2 Przejdź do menu "Ustawienia ogólne", naciskając i przytrzymując przycisk na ekranie falownika.

③ Znajdź opcję "DHCP Set" (Ustaw DHCP), naciskając krótko przycisk, a następnie wyłącz funkcję DHCP, krótko naciskając i przytrzymując przycisk na ekranie falownika.

④ Następnie należy ustawić "Adres IP", "Adres bramy", "Maska podsieci" i "Adres DNS". Krótkie naciśnięcie powoduje zmianę numeru, a długie naciśnięcie potwierdzenie numeru i przejście do następnego numeru.



4 Aplikacja do konfiguracji lokalnej

Aplikacja do konfiguracji lokalnej jest przeznaczona do szybkiej konfiguracji falowników hybrydowych, oferuje funkcje takie jak norma sieci, marka i typ akumulatora, tryby pracy i ustawienia OFF-GRID poprzez bezpośrednie połączenie WiFi itp.

Istnieją dwa tryby połączenia, bezpośrednie połączenie Wi-Fi i połączenie z routerem.





Smartfon łączy się bezpośrednio z urządzeniem monitorującym WIFI. Smartfon i urządzenie monitorujące są połączone z routerem.

Etapy połączenia:

 A. Aby podłączyć smartfon do modułu WiFi, patrz "Instrukcja konfiguracji modułu WiFi krok 1–2". Jeśli urządzenie jest podłączone, pomiń ten krok. ①-b. Aby podłączyć moduł WiFi/LAN do routera, należy zapoznać się z "Instrukcją konfiguracji modułu WiFi" lub "Instrukcją konfiguracji modułu LAN". Następnie podłącz smartfon do tego samego routera. Jeśli urządzenie jest podłączone, pomiń ten krok.

② Otwórz aplikację konfiguracyjną "Setup APP", naciśnij opcję "Skanuj", aby wyświetlić listę falowników WiFi-AP.

③ Kliknij i wybierz falownik, który chcesz podłączyć.

④ Wybierz funkcję logowania.

(5) Wprowadź hasło (123456), naciśnij "Zaloguj się".

6 Po podłączeniu i zalogowaniu się wyświetlony zostanie główny interfejs Setup APP.

1	Contraction (Contraction)	(mar 2)	WHI APRILION
feer prove and			tenate of
			12564
	Tererch for device	Carcel Complete	
11010			Depter 1
	Wi-fill wer-interaces	Owner	1000

5 Funkcje wskaźników

5.1 Falownik

Wskaźnik	Stan		Opis
Wskaźnik zasilania i alarmu	Wył.		Brak zasilania.
	Niebieski .	Szybkie miganie	Falownik przechodzi w tryb auto-testu.
		Wolne miganie	Falownik przechodzi w tryb gotowości.
		Miarowe miganie	Falownik działa standardowo.
	Pomarańczowy	Miarowe miganie	Ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania akumulatora, poziom naładowania akumulatora wkrótce osiągnie wartość ochrony SOC.
	Czerwony	Zawsze wł.	Wykryto alarm lub usterkę – patrz informacje na wyświetlaczu.
Wskaźnik sieci	Wył.		Utrata sieci.
	Wolne miganie		Falownik wykrył sieć, lecz nie pracuje w trybie on-grid.
	Zawsze wł.		Falownik pracuje w trybie on-grid.
Wskaźnik komunikacji	Zielony	Zawsze wł.	Komunikacja z falownikiem działa normalnie.
	Zielony	Migający	Falownik komunikuje się z EMS lub falownikiem Master przez RS485 lub CAN.
	Pomarańczowy	Zawsze wł.	Falownik nie komunikuje się z inteligentnym licznikiem.
	Czerwony	Zawsze wł.	Falownik nie komunikuje się z BMS.

5.2 Urządzenie monitorujące

Status wskaźnika	Opis
Wył.	Nieprawidłowe połączenie
Zawsze wł.	Normalna komunikacja z serwerem
Wolne miganie	Urządzenie monitorujące nie jest podłączone do rutera lub do stacji bazowej.
Szybkie miganie	Urządzenie monitorujące jest podłączone do rutera lub stacji bazowej, lecz nie ma połączenia z serwerem.

Przycisk	Opis
Naciśnij i przytrzymaj 1 sek.	Resetuje urządzenie. Wskaźnik gaśnie na 2 sekundy, a następnie miga normalnie.
Naciśnij i przytrzymaj 5 sek.	Przywraca ustawienia fabryczne, wskaźnik gaśnie na 2 sekundy, a następnie miga raz na 2 sekundy, aż do zakończenia przywracania ustawień fabrycznych.



www.selfa-pv.com